

Autobetonpumpen flexibel in Einsatz und Zeit – einfach mieten.



Autobetonpumpen Fördermenge	Berechnungs-Einheit	Mastgröße M-24	Mastgröße M-36	Mastgröße M-42
An- u. Abfahrt je Einsatz		inkl.	inkl.	90,00 €
0 – 10 m ³	pauschal	270,00 €	280,00 €	400,00 €
11 – 20 m ³	pauschal	300,00 €	310,00 €	400,00 €
21 – 30 m ³	pauschal	330,00 €	350,00 €	400,00 €
31 – 50 m ³	je m ³	10,00 €	10,50 €	12,50 €
51 – 100 m ³	je m ³	9,00 €	9,50 €	11,50 €
101 – 200 m ³	je m ³	8,00 €	8,50 €	10,50 €
über 200 m ³	je m ³	7,00 €	7,50 €	9,50 €
Stundensatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge		85,00 € bei 15 m ³ /h	95,00 € bei 17 m ³ /h	145,00 € bei 20 m ³ /h

Zusatzleistungen	Mastgröße M-24	Mastgröße M-36	Mastgröße M-42
Fehlende Reinigungsmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	70,00 €
Samstagszuschlag je Einsatz	30,00 €	40,00 €	50,00 €
Nachtzuschlag ab 20:00 Uhr je Stunde	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Standortwechsel	30,00 €	35,00 €	40,00 €
Vergebliche Anfahrt	200,00 €	220,00 €	330,00 €
Stahlfaserbeton Zuschlag pro m ³	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Schlauch- u. Rohrleitung, DN 100 u. DN 65, pro Meter	3,00 €	3,00 €	3,00 €

Einsatzzeiten

- Die Einsatzzeit beinhaltet Aufbau, Pumpvorgang, Abbau und Reinigung der Betonpumpe und ist Grundlage bei einer eventuellen Abrechnung nach Nutzungspreis/Stunde bei der Unterschreitung der Mindesteinbaumenge.
- Eine Berechnung nach Nutzungspreis/Stunde erfolgt ausschliesslich bei Unterschreitung der Mindestfördermenge solange nicht etwas anderes vereinbart ist.
- Wartezeiten auf der Baustelle werden zum Nutzungspreis/Stunde vereinbart.
- Die Mietpreisberechnung im Stundensatz erfolgt je angefangene Viertelstunde.
- Für Schäden, die durch Ausfall der Pumpe entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Beachten Sie bitte bei Miete einer Autobetonpumpe folgendes:

- Bestellen Sie rechtzeitig einen pumpfähigen Beton.
- Richten Sie einen einwandfrei tragfähigen Zufahrtsweg und Aufstellungsor-te für die Pumpe her.
- Stellen Sie Hilfskräfte zum Auf- und Abbau der Pumpe, sowie zum Verlegen und Abmontieren der Schlauchleitungen.
- Stellen Sie Zement zur Herstellung einer Schmiermischung bereit.
- Bereiten Sie einen Wasseranschluss und die Möglichkeit zur Reinigung der Betonpumpe und Rohr- /Schlauchleitungen vor.
- Decken Sie die Bereiche ab, die mit Beton verspritzt werden können.
- Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen (kein Skontoabzug).